

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/Gegenspindel-seite	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
OKU0290125	ERA25	1:1	6000	50Nm		X	X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009
OKU0290225	ERA25	1:1	6000	50Nm	P=70bar	X	X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009

OKUMA


MOD: LB2000-2500-3000EX(I) MY/MYW - LB2000-2500-3000EX(II) MY/MYW - LU3000EX MY
GENOS L300 MYW - GENOS L3000e MY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE SOVRAPPOSTE

Radial single side twin head driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge ueberlagert

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA OKU090-4-00