

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Verificare la tabella sottostante per possibile interferenza su alcuni modelli di macchine
- Please check the table below for possible interferences on some machine models
- Die untenstehende tabelle unbedingt auf eventuelle interferenzen auf eingen maschinen modellen überprüfen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen				
					Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite			C HUB19_SP3	C HUB32	C HESL05	C HESL07	C HTAER16ZC
NKM0815316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	C HUB19_SP3	C HUB32	C HESL05	C HESL07	C HTAER16ZC
NKM0815416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	C HUB19_SP3	C HUB32	C HESL05	C HESL07	C HTAER16ZC

NAKAMURA-TOME


MOD: Super Mill WT150/WT15011/WY250/SC200L - SUPER NTY3 JUMBO

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA NKM336-4-01